Panasonic

施工説明書

カメラ玄関子機とモニター親機の 設置工事用









※ VL-V554Lは、露出/埋込両用型です。

施工をされる方へ

- ■施工説明書をよくお読みのうえ、正しく安全に施工してください。特に「安全上のご注意」 は、施工前に必ずお読みください。施工説明書に記載されていない方法や、指定の部品 を使用しない方法で施工されたことにより事故や損害が生じたときには、当社では責任を 負えません。また、その施工が原因で故障が生じた場合は、製品保証の対象外となります。
- ■電源配線工事には、電気工事士の資格が必要です。
- ■電源プラグキャップおよび包装材料は、商品を取り出したあと適切に処理をしてください。 ■施工終了後は、必ず本書をお客様にお渡しください。
- ■本書では、カメラ玄関子機を「ドアホン」、モニター親機を「ドアホン親機」と表記しています。


安全上のご注意 必ずお守りください

人への危害、財産の損害を防止するため、必ずお守りいただくことを説明しています。

■ 誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度 を区分して、説明しています。

「死亡や重傷を負うおそれが ある内容」です。

「軽傷を負うことや、財産の 損害が発生するおそれがある 内容」です。



■ お守りいただく内容を次の

実行しなければ ならない内容です。

■ 電源(AC100 V)を入れたまま配線工

■ ドアホン親機は水や薬品のかかる場所、

■ 電源コード・電源プラグを破損するよ

湿気やほこりの多いところに設置しない

• 傷つける、加工する、熱器具に近づける

コードに過度なストレスを加える

(無理に曲げる、ねじる、引っ張る、 重いものを載せる、束ねるなど)

(傷んだまま使用すると、感電・ショート

→ 修理は販売店にご相談ください。


・火災の原因になります)

事をしない

うなことはしない

⚠警告

【火災・感電・漏電などを防ぐために




参修理は販売店にご相談ください。 ■ 雷のときは配線工事をしない

■ 指定以外の機器は接続しない

■ 指定以外の端子に電源(AC100 V)を 接続しない ■ コンセントや配線器具の定格を超える

使いかたや、AC100 V以外での使用 はしない

(たこ足配線などで定格を超えると、発熱 による火災の原因になります)



→ 電源配線工事には電気工事士の資格が必要です。販売店へご相談ください。

■ チャイム線など既設の配線を利用する場合は、AC100 Vが通電されていない

動売店へご相談ください。

「事故やけがなどを防ぐために`



■ 医療機器の近くでの設置や使用をしない※

• 手術室、集中治療室、CCU(冠状動脈疾患監視病室の略称)などには持ち込まない

禁止 ■ 自動ドア、火災報知機などの自動制御機器の近くで設置や使用をしない** (※本機からの電波が医療機器や自動制御機器に影響を及ぼすことがあり、誤動作による事故 の原因になります)

パナソニック システムネットワークス株式会社

〒812-8531 福岡市博多区美野島四丁目 1番62号

© Panasonic System Networks Co., Ltd. 2014



PNQW4138ZA N0114HH0 Printed in Vietnam

安全上のご注意 必ずお守りください

感電などを防ぐために



■ 土中埋設配線する場合は、土中での接続はしない (絶縁劣化により、感電の原因になることがあります)



■ 土中埋設配線する場合は、保護管を使用する

■ 屋外配線する場合は、雷サージ保護のため、避雷器を取り付けるか、保護管を 使用して埋設配線する

(けがなどを防ぐために




■落下しないようにしっかりと取り付ける

(落下により、破損やけがの原因になることがあります)

→ 石こうボード、ALC(軽量気泡コンクリート)、コンクリートブロック、厚さ18 mm以下の ベニヤ板など、強度の弱い壁は避け、指定の方法で取り付けてください。

付属品の確認

ご確認のうえ、不備な点がございましたら、お買い上げの販売店へお申し付けください。





設置上のお願い

設置場所について

こんなところには設置しない

(故障や動作障害などの原因になります)

明るい玄関

●反響の多いところ

●振動、衝撃のあるところ

●硫化水素、アンモニア、硫黄、ほこり、 有毒ガスなどの発生するところ

ドアホンの設置について

(ドアホン周囲の温度差によってドアホンのレンズカバーが結露し、映像が見えにくくなる場合

●逆光になる場所への設置は避けてください。

●下図のように反響の多い場所では、「ピー」という 音(ハウリング)が生じることがあります。



●ドアホンの防塵・防水性はIP54*です。

機器の所定動作および安全性を阻害する 塵埃は入らないレベル

あらゆる方向からの飛まつによる水に よっても有害な影響を及ぼさないレベル

●背面に水などが直接かからないようにしてください。

●底面の水抜き穴をふさいだり、北向きに設置すると結露しやすくなります。

がありますが故障ではありません)

(来訪者の顔が暗く映り、識別しにくくなります)



(IEC60529/JIS C00920 防塵・防まつ形)

※ 防塵性規格等級5

防水性規格等級4

大きい玄関 -----正面に、直射日光が反射 する白壁がある玄関 直射日光が当たるような、

設置上のお願い(つづき)

設置場所について(つづき)

ドアホン親機の設置について

- ●テレビ、ラジオ、パソコンなどのOA機器、エアコン、給湯器リモコン(インターホン機能付き)、 ホームセキュリティ関連装置の近くに設置しないでください。(故障や動作障害などの原因)
- ●CSデジタル放送受信機器(チューナー、チューナー内蔵のデジタルテレビ、レコーダーなど)の 近くに設置しないでください。(CSデジタル放送の画像が乱れる原因)
- ・受信機器から離して設置しても、特定チャンネルの画像が乱れる場合(Liver 取扱説明書169ページ)
- ●本体の上下左右に20 cm以上の空間をとってください。また、壁を深くくぼませたスペースへの 設置はできるだけ避けてください。(誤動作や通話の途切れ防止)
- ●本体を埋め込まないでください。
- ドアホンから5 m 以上離してください。
- ●ワイヤレス連動型用移報接点アダプタ「SH3290」で、火災警報器を接続するとき → 移報接点アダプタと火災警報器から、それぞれ1 m以上離してください。 (近接すると、移報接点アダプタと火災警報器間の電波到達距離が短くなる場合があります)


- 本機は、1.9 GHz(ギガヘルツ)の周波数帯の電波を利用しています。電波についてのご注意 など、取扱説明書11~13ページもよくお読みください。
- 強電界地域や電波を発する無線局周辺では、映像や音声にノイズなどが入ることがあります。

工事について

- ●電源について:必ず遮断装置を介した次のいずれかの方法で接続する。
- (1) 電源コンセントの近くに設置し、遮断装置(電源プラグ)に容易に手が届くこと。 (2) 3 mm以上の接点距離を有する分電盤のブレーカーに接続する。
- ブレーカーは保護アース導体を除く主電源のすべての極が遮断できるものを使用すること。
- ●既存または新設のドアホン配線などを接続する場合は、接続工事の前に、必ず大地アースと 配線との絶縁抵抗、配線2線間の絶縁抵抗、および配線の線路抵抗値(直流ループ抵抗)を 測定のうえ、下記の抵抗値と照合し、異常のないことを確認してから接続工事を行う。

絶縁抵抗値	DC500 V にて 1 MΩ 以上
線路抵抗値	直流抵抗計にてループ抵抗 10 Ω 以内(配線距離 100 m 以内で)

- ●本機は電気設備技術基準による施工を行う。
- ・使用する埋込みボックスに、堅牢な隔壁(電源線とその他の信号配線材の間)を設ける。
- ・金属ボックスを使用する場合はD種接地を行う。 • 配線材はAC600 V以上の絶縁電線を使用する。
- ●ノイズ障害が考えられる場合は、金属配管の中に接続線を通して工事を行う。 (金属管は必ず大地アースをすること)
- ●AC100 V以上の電力線(電灯線)とは1 m以上離して配線工事するか、別々の金属管に よる配管工事を行う。
- ●ドアホン親機の信号線接続端子は、速結端子になっているため以下の方法での結線を行う。 (接続できる線種などについては ☞ 「線種と配線距離について」)



配線材を挿入する場合


- ・配線材の被ふくを9 mmむく。
- ドライバーの先などでボタンを押しながら 配線材を確実に端子に挿入する。


配線材を抜く場合

- ドライバーの先などでボタンを押しながら 配線材を引き抜く。
- ●誤配線、ショートなどがないことを確認後、ドアホン親機の電源を入れる。

既設(チャイム/ベル/ブザー/テレビドアホン/音声ドアホン)の配線を使用して本機を取り付けるとき

- ●既設の配線に電源(AC100 V、24 Vなど)が接続されている可能性があるため、必ず電気工事士の **資格を持つ方が工事をしてください**。(誤って接続すると故障の原因になります)
- ●工事の際は、まず既設配線の電源を切り、配線材の線種と配線距離を確認してから配線してください。 ●本書の「線種と配線距離について」の内容に合わない場合、正常に動作しないことがあります。 •線種が ϕ 1.6 mmのときは、配線材を取り替える
 - ・線種が「より線」のときは、指定の方法で接続する(📭 裏面 「4ドアホン親機を取り付ける」の手順3)
- ●ドアホン親機とドアホン間に不要な配線材があるときは、取り除くか新たに配線してください。 また、下記のように配線材を分岐したり、極端にばらしたりしないでください。 正常に動作 しないことがあります。





線種と配線距離について(下表の記載以外で使用すると、動作不良の原因になります)

配線区間	線種	配線距離		
ドアホン親機 ~ ドアホン	インターホン用平行 2 線式ケーブル 単芯線(mm):φ0.65 ~φ0.8	100 m 以内		
ドアホン親機 ~ JEM-Aアダプタ	単芯線(mm):φ0.65~φ0.9	30 m 以内		
ドアホン親機 〜 A 接点出力端子に 接続可能な機器	ドアホン親機接続端子の許容線種 単芯線(mm): φ0.65 ~ φ0.8	接続する機器の 仕様に従う		
ドアホン親機 〜 外部入力端子に 接続可能な機器		50 m 以内		

この配線系統図および「線種と配線距離について」に従って正しく配線してください。 ● 接続できる機器の詳細(品番など)は、取扱説明書156~158ページをお読みください。

連動型の場合:移報接点アダプタが必要です

(子器) (親器)

.

)ドアホン親機に直接、連動型の火災警報器を接続しないでください。(故障の原因)

移報接点アダプタとの配線時は、線の色を間違えないでください。(故障の原因)

● 単独型を複数台接続する場合も、外部入力端子への入線は、1端子あたり1本に

連動型

最大14台まで ...

単独型(移報接点付き)の場合

並列接続で


してください。

最大15台まで

移報接点アダプタ*5

13 外部 14 入力

SH2890



- 設定のしかたは(№ 取扱説明書105ページ)
- ※2 一般社団法人 日本電機工業会(JEMA)の標準HA端子をもつ端末機器を指します。 ※3 ● 下記の定格に適応した機器を接続してください。並列接続はできません。
- (故障の原因になります) ◆定格負荷: AC、DC 24 V / 0.3 A 以下◆最小適用負荷: DC 5 V / 1 mA ● A接点出力は、ドアホンやカメラ(別売)からの呼び出しに応答すると「OFF」、 応答しないと約30秒間「ON」になります。
- (動作の詳細は、接続機器の説明書をご覧ください)
- ※4 下記の定格に適応した機器を接続してください。
 - 端子間開放電圧: DC 7 V以下 • 入力方式:無電圧メーク接点 検出確定時間: 0.1秒以上 接点抵抗値:メーク時 500 Ω以下 • 端子間短絡電流:5 mA以下 ブレーク時 15 kΩ以上
- ※5 ワイヤレス連動型の移報接点アダプタ[SH3290]を接続することもできます。 • ドアホン親機と「SH3290」間は有線接続です。
- 「SH3290」と、ワイヤレス連動型の火災警報器間は無線で連動します。 詳細は、「SH3290」の説明書をお読みください。


■ドアホンの取り付け位置を決める

取り付け位置(高さ)とカメラに映る範囲

来客から呼び出されたとき(着信時)に撮影する範囲は、ドアホン親機の「ワイド/ズーム設定」 でワイド/ズーム/全体表示のいずれかに設定できます。 (お買い上げ時の設定「ワイド」 ◎ 取扱説明書32ページ)

●下記は、標準位置(本体中心までの高さが約1450 mm)に設置する場合で、カメラから 約500 mm離れた場合の数値です。(単位:mm)

ワイドのとき〈お買い上げ時〉



<ドアホン親機の表示イメージ>



ズームのとき

ワイドで映る範囲の一部を縦横約2倍に拡大表示します。


●デジタルズームのため、ワイドや全体表示に比べて 画質が粗くなります。



●ズーム時に映る範囲は、ドアホン親機の「ズーム位置設定」で任意の位置から選べます。 下記を参考にドアホン親機で設定してください。(📭 取扱説明書33ページ)


【左】


【右】





·· 左右方向(上から見た図) ·

【中央】お買い上げ時 【中央】お買い上げ時










全体表示のとき


ワイドに比べて上下が少し広く映ります。



2ドアホンを取り付ける

埋込設置する場合 露出設置する場合 (手順2から始めてください)


■ 露出ケースを壁面に確実に取り付ける(露出設置の場合のみ)



〈配線材について:既設の配線を使用する場合〉

■壁の中から出ている配線材が「3本線またはそれ以上」「直径1.6 mm以上の単線」「断面積 1 mm以上のより線」のときは、電源線(AC100 V など)の可能性があります。 工事は販売店にご相談ください。(電気工事士の資格がないと、電源工事はできません) ●電圧がかかっている配線材をドアホンに接続すると、機器が壊れます。


2 ねじをゆるめてパネルを外す




3 配線材を接続する



▲ 本体を取り付け、固定する




5 パネルを取り付け、ねじを締める




- ※1 底面に穴(スリット)がない場合は、水抜きのための穴を開けてください。 ※2 電動ドライバーなどを使う場合は、ねじの破損防止のため、締め付けトルクを O.7 N·m (7 kgf·cm)以下に設定してから固定してください。
- ※3 電動ドライバーなどを使う場合は、ねじの破損防止のため、締め付けトルクを 0.35 N·m (3.6 kgf·cm)以下に設定してから固定してください。

③ドアホン親機の取り付け位置を決める



4 ドアホン親機を取り付ける

■ 付属の壁掛け金具を壁面に確実に取り付ける



※1 〈既設の配線を使用する場合〉

●壁の中から出ている配線材が「3本線またはそれ以上」「直径1.6 mm以上の単線」「断面積 1 mm以上のより線」のときは、電源線(AC100 V など)の可能性があります。 工事は販売店にご相談ください。(電気工事士の資格がないと、電源工事はできません) ●電圧がかかっている配線材をドアホン親機に接続すると、機器が壊れます。

- ※2 JIS 1 個用スイッチボックス
- 電源線とその他の信号配線材などが混在する場合は、絶縁セパレーターを取り付けてください。 ※3 スイッチボックスを使用せずに壁の中から配線する場合に、壁穴を開けてください。

■ パネル壁(石こうボード)の場合

壁に下図のように穴を開け、脱落を防止 するため、右記のはさみ金具を使って

WN3996020 9 mm~30 mm厚の (20個入り)* 石こうボード ※単品でのお取り扱いについては、販売店


❸ 壁掛け金具とはさみ金具を、ねじで

はさみ金具:パナソニック(株)製

にお問い合わせください。

仮止めする

● はさみ金具を壁面の裏側に入れる



② A部・B部を図の ように折り曲げ、 はさみ金具を 壁面に仮固定する

壁掛け金具 ねじ(はさみ金具に付属)

4 A部・B部を壁端面まで戻し、ねじを 締めて固定する

● A部・ B部を、壁掛け金具と壁面に 挟み込まないようにしてください。

※このような状態で無理に壁掛け金具に取り付けないでください。

3 配線材を接続する

てください。

《電源線の処理について》

取り付け時に壁掛け金具で

挟み込まないように注意し

〈ドアホン親機背面〉

- 配線系統図(瓜舎 表面)に従って正しく接続してください。
- 配線材は、各端子の横にあるボタンをドライバーの先などで押しながら抜き差しして ください。

電源コードカバーに

沿って曲げる

AC100 V 電源線を直結する場合のみ

(電気工事士の資格がない方は、絶対に作業しないでください)

② ドライバーの先などでボタンを

押しながら、電源コードを取り外す

2. ドライバーの先などでボタンを

押しながら、奥まで確実に差し込む

/AC100 V電源線\

接続端子断面図

下側で曲げない※

(挟み込みの原因)

AC100 V電源線を下記のように

1. 被ふくを12 mmむく (線種:φ1.6~φ2.0単芯線)

4 カバーを取り付ける

2 電源コードを取り外し、AC100 V電源線を接続する

⚠注意


奥まで確実に差し込む

ります。

な場合、発熱の原

因になることがあ

■ カバーを取り外す



[配線材の線種が「より線」の場合

●単芯線と結線して使用する

結線部をハンダ付処理してテーピングで絶縁するか、市販の単芯線(50 mm以上)と 圧着スリーブで圧着処理を行ってください。 (結線部をよじっただけでは、接触不良になるおそれがあります)








※ 手順4で、圧着スリーブを壁掛け金具に 挟み込まないように注意してください。

▲ ドアホン親機を取り付ける



5 [電源プラグで使用する場合のみ]


電源プラグのキャップを外して、コンセント(AC100 V)に差し込む

● 落雷による機器の故障を防止するために、雷サージ防止付きのコンセント(市販品)に 差し込むことをお勧めします。

⑤正しく動作するか確認する


取り付け・接続後、正しく配線できているか下記の手順で動作を確認してください。

- ドアホンの呼出ボタンを押し、ドアホン親機で呼出音が鳴り、映像が映ることを確認
- ▶ ドアホン親機の「通話」ボタンを押し、ドアホンと通話できることを確認する ● 確認が終わったら、ドアホン親機の「終了」ボタンを押す



ドアホン親機が動作しないとき

- 正しく配線されていない可能性があります。 次のことを確認してください。
- ドアホン側、ドアホン親機側の端子に、それぞれ配線材が 確実に接続されていますか?
- 正しく接続したのにドアホン親機が鳴らない場合、壁内 での配線に異常がある可能性があります。下記の手順で、 確認してください。
- (1) いったんドアホンを外してドアホン親機の近くに 持っていく
- ② 短い配線材などを使って右図のように直接つなぐ (3) 再度、動作を確認する
- → 正常に動作すれば、壁内の配線に問題があります。 配線を確認してください。




6 ズームに設定して使いたいとき

ドアホンからの呼び出し映像を「ズーム」で表示するようにしたいときは、ドアホン親機 で下記の設定をしてください。

「ワイド/ズーム設定」を「ズーム」に変更する


● 設定のしかたは 図 取扱説明書32ページ




゙ デジタルズームのため、ワイドに ゙ | 比べて画質が粗くなります

「ズーム位置設定」でズーム位置を決める

● 設定のしかたは 図 取扱説明書33ページ



映る範囲(ズーム位置)を、任意の 位置から選んで設定します



中央(お買い上げ時)